

Jeu de 10 lames de rechange pour Cutter 556A

556.1A




Profils



Description produit

- La lame est avancée avec le curseur de sécurité
- Si la lame ne coupe plus, le bout peut être cassé afin de retrouver un nouveau tranchant
- Lames de réserve : permettent une longue autonomie
- Pour changer de lame automatiquement, il suffit d'agir sur le curseur



	L	B	
627550	80	9	24
627551	126	25	177

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Related products



Cutter



Cutter



Jeu de 10 lames de rechange pour cutter